

Motor ETDOOR 600/1000

Afinação de Fins de Curso (Abertura e Fecho)

Premir **SET ou K1** durante 3 a 4 segundos até aparecer 1.

Premir **UP ou K3** até abrir no ponto que se quer.

Premir **SET ou K1** para confirmar a abertura (aparece 2).

Premir **DOWN ou K4** para fechar até ao ponto que se quer.

Premir **SET ou K1** para confirmar.

Programação do Comando

Premir **CODE ou K2** durante 1 segundo pressionar 2 vezes no botão do comando que se deseja

Programar Força

Premir **SET ou K1** durante 6 a 8 segundos até aparecer 3

Premir **UP ou K3** ou **DOWN ou K4** para dar força de 1 a 9.

Premir **SET ou K1** para confirmar.



Activar Fococélulas

Premir **DOWN ou K4** durante 3 a 4 segundos até aparecer -

Premir **UP ou K3** (**H** activa); **K4** (**II** desactiva)

Premir **SET ou K1** para confirmar.

Fecho Automático

Premir **UP ou K3** durante 3 a 4 segundos até aparecer -

Premir **UP ou K3** ou **DOWN ou K4** (0 fica sem fecho automático); de(1 a 9 é o tempo em minutos do fecho automático)

Premir **SET ou K1** para confirmar.

